

## Подготовка

1



Проверить оборудование, особенно вилку и кабель. О любой неисправности или повреждении сообщить руководителю.

2



Убедиться, что в комплекте все фильтры, и они не засорены (типы фильтров могут быть разными).

3



Убедиться, что мешок для сбора пыли установлен правильно. Если он заполнен, заменить его. Закрыть крышку и защелкнуть боковые замки.

4



Снять крышку пылесоса.

5



Установить картонный обод мешка в пазы, надеть мешок на соединитель.

6



Закрыть крышку и защелкнуть боковые замки.

## Эксплуатация

7



Собрать крупный мусор или острые элементы (не рекомендуется работать без перчаток)

8



Включить шнур питания в сеть, обеспечить свободное положение кабеля на полу (не допускать натяжения).

9



Приступить к уборке по всей площади.

10



Силу всасывания можно регулировать, открывая заслонку на рукоятке.

11



Убедиться, что рычаг на щетке поднят при уборке ковровых покрытий и опущен при уборке твердых полов.

12



При смене розетки сматывать кабель от машины к вилке, а не наоборот, чтобы не допустить скручивания.

13



Удалить пыль, ворс и прочий мусор из щетки. Проверить шланг на предмет засорения.

14



Проверить мешок для пыли и фильтры, заменить/очистить при необходимости.

15



Свернуть кабель, протирая его при этом влажной салфеткой.

## Обслуживание

## Дополнительно

16



Рекомендуется использовать средство для освежения воздуха TASKI Tарі Deo, это придаст освежающий эффект при уборке пылесосом.



**ВНИМАНИЕ:** Запрещается эксплуатировать машину без ознакомления и понимания инструкции по эксплуатации.

Использовать только одобренные аксессуары. Всегда соблюдать необходимые меры по обеспечению техники безопасности и охраны труда. При использовании химических средств всегда следовать рекомендациям производителя. Всегда использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ).

